

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se le ha dado supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento para realizar por el usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Mantenga el dispositivo, así como su material de embalaje, fuera del alcance de los niños y los animales sin supervisión.

- No utilice el dispositivo si presenta daños visibles. En caso de mal funcionamiento o avería contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

- No intente abrir, desmontar o reparar el producto por su cuenta. Ninguna de las partes de dentro del dispositivo pueden repararse.

- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor.

- No utilice el producto en el exterior. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, condiciones de humedad o a luz solar directa.

- Cecotec no se hará responsable de ningún daño causado por el mal uso del producto.

- Mantenga el dispositivo alejado del agua y de otros líquidos.

- Los cambios drásticos de temperatura podrían producir condensación. En ese caso, espere a que el dispositivo vuelva a estar a temperatura ambiente antes de ponerlo en funcionamiento.

- No utilice limpiadores cáusticos o abrasivos para limpiar el dispositivo, esto podría dañar la superficie.

Instrucciones de las pilas.

- Mantenga las pilas fuera del alcance de niños y animales, podrían resultar dañinas en caso de ser ingeridas. En caso de ingestión acuda a un médico inmediatamente.
- La ingestión de pilas puede provocar quemaduras, perforación de partes blandas y la muerte. Pueden provocar quemaduras graves en las dos horas siguientes a la ingesta.
- En caso de ingerir pilas acuda rápidamente a su centro médico más cercano.
- Las pilas pueden presentar fugas en condiciones extremas. Si las pilas gotean, no toque el líquido. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos de forma inmediata con abundante agua limpia por un mínimo de 10 minutos y busque asistencia médica. Utilice guantes para manejar la pila y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
- Evite el contacto entre las pilas y pequeños objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos.
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las baterías descargadas deben ser retiradas del aparato y eliminadas de forma segura.
- Si el aparato debe ser almacenado sin ser utilizado durante un largo periodo de tiempo, conviene retirar las baterías.
- Los bornes de alimentación no deben ser cortocircuitados.
- Asegúrese de que los contactos de las pilas dentro del dispositivo están limpios antes de insertarlas. Límpielos si fuera necesario.
- Utilice únicamente el tipo de pilas indicado en las especificaciones técnicas.
- Cambie siempre todas las pilas a la vez. No utilice pilas de diferente tipo o capacidad.
- La batería debe ser insertada según la polaridad correcta. Fíjese en la polaridad a la hora de reemplazar las pilas (+/-).
- Retire las pilas del dispositivo cuando estén descargadas o cuando el cepillo no vaya a ser utilizado en un tiempo.
- Este dispositivo utiliza 4 pilas de 1,5 V, tipo AA.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

- Fig. 1
1. Cabezal
 2. Botón de encendido/apagado
 3. Cuerpo del dispositivo
 4. Tapa del compartimento para las pilas

- Cabezales (Fig. 2):
5. Cepillo facial 1
 6. Cepillo facial 2
 7. Lima de pies gruesa
 8. Esponja facial 1
 9. Esponja facial 2
 10. Lima de uñas
 11. Cepillo facial de silicona
 12. Lima de pies fina
 13. Cepillo corporal

NOTA:
Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

3. FUNCIONAMIENTO

- Este producto es adecuado para:
 - Limpieza de acné y espinillas, para una piel suave y delicada.
 - Masaje para eliminar la fatiga.
 - Eliminación de la suciedad y la grasa de la piel de cara y cuerpo.
 - Reducción de los poros y estiramiento de la piel.
 - Eliminación de callos y durezas de los pies.
 - Cuidado de las uñas.
- ADVERTENCIAS:
- No utilice el cepillo para desmaquillarse los ojos.
 - Este cepillo no está diseñado para retirar el maquillaje.

1. Instale el cabezal deseado en el cepillo colocándolo sobre el eje y presionando hasta escuchar un "click" (Fig. 3).
2. Si va a utilizar un cepillo o esponja, humedezca el cabezal y la zona a tratar.
3. Presione el botón de encendido/apagado para encender el aparato, el cabezal comenzará a girar.
4. No apriete demasiado el cabezal contra su piel para evitar que se bloquee el cepillo mientras lo utiliza, así como posibles daños en la piel.
5. Cuando termine de utilizar el aparato, vuelva a presionar el botón de encendido/apagado para apagarlo y retire el cabezal para limpiarlo.

Instalación o sustitución de las pilas

- Abra el compartimento de las pilas tirando de la tapa hacia abajo (Fig. 4)
- Retire las pilas gastadas y sustitúyalas por unas nuevas. Compruebe siempre la polaridad de las pilas. Siga las indicaciones del interior del aparato.

AVISO: Sustituya siempre todas las pilas al mismo tiempo.

- Vuelva a colocar la tapa del compartimento para las pilas en su lugar.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el cepillo facial antes de limpiarlo.
- Retire el cabezal del cuerpo del cepillo tirando de él y límpielo bajo el grifo (Fig. 5).
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie del producto después de cada uso.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua o en otros líquidos.
- No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
- Deje que el cabezal se seque antes de volverlo a montar.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas y guárdelo en su caja original.

Atención:
El cuerpo del dispositivo no es lavable, no sumergir.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 03371
Producto: Bamba FaceCare TotalClean
Alimentación: 4 pilas tipo AA (4 x 1.5 V)

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.
Fabricado en China | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

 Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales. El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

7. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable. Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by unsupervised children.
- Keep the appliance and its packaging out of the reach of children and animals when unsupervised.
- Do not use the appliance if it shows visible signs of damage. If the cable is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.
- Do not try to open, disassemble, or repair the device by yourself. There are no serviceable parts inside the device.
- Keep the appliance away from heat sources.
- Do not use the appliance outdoors. Do not expose the appliance to extreme temperatures, moisture, wet conditions, or direct sunlight.
- Cecotec accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.
- Keep water and other liquids away from the appliance.
- Wide temperature variations could cause condensation. In this case, allow the appliance to go back to room temperature before use.
- Do not use caustic or abrasive cleaning materials to clean the appliance, this could damage the surface.

Battery instructions

- Keep batteries away from children and animals, they could be harmful if swallowed. In case of ingestion, seek medical assistance immediately.
- Battery ingestion can cause burns, soft-tissue perforation, and death. It can cause severe burns within two hours of the ingestion.
- In case of battery ingestion, please seek medical attention immediately.
- Leaks from the batteries can occur under extreme conditions. Do not touch any liquid that leaks from the batteries. If the liquid gets into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, wash them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves to handle the battery and dispose of it immediately in accordance with local regulations.
- Avoid contact between the batteries and small metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- Discharged batteries must be removed from the appliance and disposed of safely.
- If the device is to be stored unused for a long period of time, it is advisable to remove the batteries.
- The supply terminals must not be short-circuited.
- Make sure the battery contacts in the device are clean before inserting batteries; if they are not, clean them.
- Use only the battery type specified in the technical specifications.
- Always replace all the batteries at the same time. Do not use different types of batteries or of different capacities.
- The battery must be inserted paying attention to polarity. When replacing batteries, note the correct polarity (+/-).
- Take the batteries out of the device when they are discharged or when the device is not going to be used for a long time.
- This appliance requires 4 x 1.5 V batteries, AA type.

1. PARTS AND COMPONENTS

- Fig. 1
1. Head
 2. Power button
 3. Device body
 4. Battery compartment cover

- Heads (Fig.2)
5. Facial brush 1
 6. Facial brush 2
 7. Coarse foot file
 8. Facial sponge 1
 9. Facial sponge 2

10. Nail file
11. Silicone facial brush
12. Fine foot file
13. Body brush

NOTE:
the graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the Official Cecotec Technical Support Service immediately.

3. OPERATION

- This appliance is suitable for:
- Cleansing acne and blackheads, for soft and delicate skin.
- Massaging to eliminate fatigue.
- Removing dirt and grease from the skin of the face and body.
- Reducing pores and tightening skin.
- Removing corns and calluses from the feet.
- Nail care.

WARNINGS

- Do not use the brush to remove eye make-up.
- This brush is not designed to remove make-up.

1. Install the desired brush head on the brush by placing it on the shaft and pressing until you hear a "click" (Fig. 3).
2. If using a brush or sponge, moisten the brush head and the area to be treated.
3. Press the power button to turn on the appliance; the head will start to rotate.
4. Do not press the brush head too hard against your skin to avoid blocking the brush during use and possible skin damage.
5. When you have finished using the appliance, press the power button again to turn it off and remove the head for cleaning.

Battery installation or replacement

- Open the battery compartment by pulling the cover downwards (Fig. 4).
- Remove the old batteries and replace them with new ones. Always check the polarity of the batteries. Follow the indications in the inside of the device.

NOTE: always replace all batteries at the same time.

- Put the battery compartment cover back in place.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Switch off the facial brush before cleaning it.
- Remove the brush head from the brush body by pulling it off and clean it under the tap (Fig. 5).
- Use a soft, damp cloth to clean the surface of the appliance after every use.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean the device.
- Allow the head to dry before reassembly.
- If you are not going to use the appliance for a long period of time, remove the batteries and store the appliance in its box.

Warning:
The body of the device is not washable. Do not submerge in water.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 03371
Product: Bamba FaceCare TotalClean
Power supply: 4 AA batteries (4 x 1.5 V)

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

 This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries. Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

cecotec

BAMBA FACECARE TOTALCLEAN

Cepillo facial masajeador/
Facial massager brush.



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Manuale di istruzioni

BAMBA

3

1

2

4

Fig./Img. 1

8

11

10

9

12

13

7

5

6

Fig./Img. 2

←

1

Fig./Img. 3

↓

2

Fig./Img. 4

→

1

Fig./Img. 5

7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.

- Maintenez l'appareil et tous les composants de son emballage hors de portée des enfants et des animaux.

- N'utilisez pas le produit si celui-ci présente des dommages visibles. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ni de réparer vous-même l'appareil. Aucune des pièces à l'intérieur de l'appareil n'est réparable.

- Maintenez l'appareil éloigné des sources de chaleur.

- N'utilisez pas le produit en extérieurs. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à l'humidité, aux liquides ni à la lumière directe du soleil.

- Cecotec ne se fera responsable d'aucun dommage ni accident provoqué par une utilisation incorrecte de l'appareil.

- Maintenez l'appareil éloigné de l'eau ou d'autres liquides.

- Les changements brutaux de température pourraient produire de la condensation. Dans ce cas, attendez à ce que l'appareil soit à température ambiante avant de l'allumer.

- N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou abrasifs pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait abîmer la surface.

Instructions pour les piles

- Maintenez les piles hors de portée des enfants et des animaux, si elles sont ingérées, elles pourraient causer des problèmes de santé. En cas d'ingestion, consultez votre médecin immédiatement.

- L'ingestion des piles peut provoquer des brûlures, la perforation des tissus mous et même la mort. L'ingestion de la batterie peut causer de graves brûlures dans les deux heures suivant l'ingestion.

- En cas d'ingestion de piles, consultez immédiatement un médecin.

- Les piles peuvent présenter des fuites dans des conditions extrêmes. Si les piles gouttent, ne touchez pas le liquide. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau propre en abondance pendant 10 minutes minimum puis consultez votre médecin. Utilisez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement selon les normes locales.

- Évitez le contact entre les piles et les petits objets métalliques comme des trombones, pièces, clés, vis ou clous.

- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

- Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité.

- Si l'appareil doit être stocké pendant une longue période sans être utilisé, il est conseillé de retirer les piles.

- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

- Assurez-vous que les contacts des piles dans l'appareil soient propres avant de les insérer. Nettoyez-les si nécessaire.

- Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans les spécifications techniques.

- Changez toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles différentes.

- La batterie doit être insérée en respectant la polarité. Faites attention à la polarité des piles lorsque vous allez les remplacer (+/-).

- Retirez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps.

- Cet appareil utilise 4 piles d'1,5 V, type AA.

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

- Img. 1
- Tête
- Bouton de connexion/déconnexion

- Corps de l'appareil
- Couvercle du compartiment des piles

Têtes (Img. 2)

- Brosse pour le visage 1
- Brosse pour le visage 2
- Lime pour les pieds grossière
- Éponge pour le visage 1
- Éponge pour le visage 2
- Lime à ongles
- Brosse pour le visage en silicone
- Lime pour les pieds fine
- Brosse pour le corps

NOTE :

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématisques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage.

- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

3. FONCTIONNEMENT

Ce produit convient pour :

- Nettoyer l'acné et les points noirs, pour obtenir une peau douce et délicate.
- Masser pour éliminer la fatigue.
- Éliminer les impuretés et la graisse de la peau du visage et du corps.
- Réduire les pores et resserrer la peau.
- Éliminer les cors et les callosités des pieds.
- Soigner les ongles.

AVERTISSEMENTS :

- N'utilisez pas l'appareil pour démaquiller les yeux.
- Cet appareil n'est pas conçu pour démaquiller.

- Installez la tête souhaitée sur l'appareil en la plaçant sur l'arbre et en appuyant jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Img. 3).
- Si vous utilisez une brosse ou une éponge, humidifiez la tête et la zone à traiter.
- Appuyez sur le bouton de connexion/déconnexion pour allumer l'appareil, la tête commencera à tourner.
- N'appuyez pas trop fort la tête sur votre peau pour éviter de bloquer la brosse pendant l'utilisation et d'endommager la peau.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton de connexion/déconnexion pour l'éteindre, retirez ensuite la tête pour la nettoyer.

Installation ou remplacement des piles

- Ouvrez le compartiment des piles en faisant glisser le couvercle vers le bas. (Img. 4)
- Retirez les piles usées et remplacez-les par des piles neuves. Vérifiez toujours la polarité des piles. Suivez les indications figurant à l'intérieur de l'appareil.
- NOTES : remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Retirez la tête de la brosse du corps en tirant dessus et nettoyez-la sous le robinet (Img. 5).
- Après chaque utilisation, utilisez un torchon doux et humide pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne submergez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas d'éponges, de produits en poudre ni de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Laissez sécher la tête avant de la replacer.
- Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez les piles et rangez l'appareil dans sa boîte d'origine.

Attention :

L'unité principale de l'appareil n'est pas lavable, ne la submergez pas dans de l'eau.

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : 03371
Produit : Bamba FaceCare TotalClean
Alimentation : 4 piles type AA (4 x 1,5 V)

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine I Conçu en Espagne

6. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

 Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales. Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

7. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e non può essere utilizzato in bar, ristoranti, aziende agricole, alberghi, motel e uffici.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

- Mantenere l'apparecchio e il materiale d'imballaggio fuori dalla portata di bambini e animali incustoditi.

- Non utilizzare l'apparecchio se mostra danni visibili. In caso di malf funzionamento o avaria, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

- Non tentare di aprire, smontare o riparare l'apparecchio per conto proprio. Nessuna delle parti dentro l'apparecchio può essere riparata.

- Mantenere l'apparecchio lontano da fonti di calore.

- Non utilizzare l'apparecchio in esterni. Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, umidità o luce solare diretta.

- Cecotec non si fa responsabile di nessun danno provocato da un uso incorretto dell'apparecchio.

- Mantenere l'apparecchio lontano dall'acqua e da altri liquidi.

- Gli sbalzi termici drastici potrebbero produrre condensa. In tal caso, attendere che l'apparecchio ritorni a temperatura ambiente prima di metterlo in funzione.

- Non utilizzare prodotti abrasivi o chimici per pulire il l'apparecchio, poiché potrebbero danneggiarne la superficie.

Istruzioni sulle pile

- Mantenere le pile fuori dalla portata dei bambini e degli animali, poiché potrebbero risultare dannose se ingerite. In caso di ingestione, recarsi immediatamente dal medico.

- L'ingestione di pile può causare ustioni, perforazione dei tessuti molli e morte. Può causare gravi ustioni entro due ore dall'ingestione.

- In caso di ingestione delle pile, dirigersi immediatamente al centro medico più vicino.

- Le pile possono presentare fughe in condizioni estreme. Se le pile perdono, non toccare il liquido. Se il liquido entra in contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua pulita per almeno 10 minuti e consultare un medico. Utilizzare guanti per maneggiare le pile e smaltirle immediatamente secondo la normativa locale.

- Evitare il contatto tra le pile e piccoli oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi o viti.

- Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate.

- Le pile scariche devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro.

- Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un periodo prolungato, rimuovere le pile prima di riporlo.

- I poli di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

- Assicurarsi che i contatti delle pile all'interno dell'apparecchio siano

puliti prima di inserirle. Pulirli se necessario.

- Utilizzare solo il tipo di pila indicato nelle specifiche tecniche.

- Sostituire subito le pile se scariche. Non utilizzare pile di differente tipo o capacità.

- Inserire le pile rispettando sempre la polarità (+/-).

- Rimuovere le pile dall'apparecchio una volta scariche o se non si intende usare l'apparecchio per un periodo prolungato.

- L'apparecchio funziona con 4 pile da 1,5 V di tipo AA.

1. PARTI E COMPONENTI

Fig.1

- Testina
- Tasto di alimentazione
- Struttura dell'apparecchio
- Coperchio del comparto pile

- Testine (fig. 2)
- Spazzola per il viso 1
- Spazzola per il viso 2
- Lima per piedi a grana grossa
- Spugna facciale 1
- Spugna facciale 2
- Lima per unghie
- Spazzola facciale in silicone
- Lima per piedi a grana fine
- Spazzola per il corpo

NOTA BENE:

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMO USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio.

- Verificare che tutte le parti e componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

3. FUNZIONAMENTO

- Questo apparecchio è adatto a

- Pulire acne e punti neri, per una pelle morbida e delicata;
- Massaggiare per eliminare la stanchezza;
- Rimuovere lo sporco e grasso dalla pelle del viso e del corpo;
- Ridurre i pori e rafforzare la pelle;
- Rimuovere i calli e i duroni dai piedi;
- Prendersi cura delle unghie.

AVVERTENZE:

- Non utilizzare la spazzola per rimuovere il trucco degli occhi.
- Questa spazzola non è progettata per rimuovere il trucco.

- Installare la testina desiderata sulla spazzola posizionandola sull'albero e premendo fino a sentire un "clic" (fig. 3).
- Se si utilizza una spazzola o una spugna, inumidire la testina e la zona da trattare.
- Premere il tasto di alimentazione per accendere l'apparecchio: la testina inizierà a ruotare.
- Non premere troppo la testina sulla pelle per evitare di bloccare la spazzola durante l'uso e di danneggiare la pelle.
- A fine uso, premere nuovamente il tasto di alimentazione per spegnere l'apparecchio e rimuovere la testina per pulirla.

Inserimento o sostituzione delle pile

- Aprire il comparto pile tirando il coperchio verso il basso (fig. 4).

- Rimuovere le vecchie pile e sostituirle con quelle nuove. Controllare sempre la polarità delle pile. Seguire le istruzioni riportate all'interno dell'apparecchio.

ATTENZIONE: sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente.

- Rimettere in posizione il coperchio del comparto pile.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere la spazzola prima di pulirla.

- Estrarre la testina dalla struttura della spazzola e pulirla sotto l'acqua corrente (fig. 5).

- Utilizzare un panno morbido e umido per pulire la superficie dell'apparecchio dopo ogni uso.

- Non sommergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

- Non utilizzare spugne, polveri o detergenti abrasivi per pulire l'apparecchio.

- Lasciare asciugare la testina prima di rimontarla.

- Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un periodo prolungato, rimuovere le pile e riporlo nella scatola originale.

Attenzione:

La struttura principale dell'apparecchio non è impermeabile: evitare di immergerla in acqua o altri liquidi.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: 03371

Prodotto: Bamba FaceCare TotalClean

Alimentazione: 4 pile tipo AA (4 x 1,5 V)

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in China | Progettato in Spagna

6. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

 Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali. Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata per gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali. Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

7. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)