



Conforama

MILE



CONFORAMA CODE(S)

121763



ES

INFORMACION DE SEGURIDAD

IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y
CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS

Este mueble es para uso doméstico.

Para uso en exteriores.

Se requiere montaje.

Compruebe que dispone de toda la tornillería y de todas las piezas antes de comenzar el montaje.

No monte ni utilice el mueble si hubiera piezas rotas o dañadas o si faltaran piezas, y emplee únicamente piezas aprobadas por el fabricante.

Utilice únicamente las herramientas suministradas o recomendadas.

Apriete firmemente las fijaciones empleando las herramientas suministradas o recomendadas.

El montaje, el apuntalamiento o la manipulación incorrectos podrían conducir al debilitamiento del ensamblado o de las piezas.

Mantenga a los niños alejados durante el montaje. El producto contiene piezas pequeñas que podrían ingerirse.

Todas las uniones deberán apretarse adecuadamente y verificarse periódicamente, volviéndolas a apretar si fuera necesario.

No desplace un mueble que esté cargado.

¡ADVERTENCIA! Esta mecedora no deberá utilizarse como un juguete para que los niños se balanceen.

Esta mecedora está diseñada únicamente para un movimiento ligero y lento.

PT

INFORMACAO DE SEGURANCA

IMPORTANTE! LER ATENTAMENTE E
GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA

Este mobiliário destina-se apenas a uso doméstico.

Para uso no exterior.

Mobiliário a ser montado pelo utilizador.

Certifique-se de que possui todas as ferragens e peças em bom estado antes de iniciar a montagem.

Não monte nem use o mobiliário se tiver peças partidas, danificadas ou em falta, e use apenas peças aprovadas pelo fabricante.

Use apenas ferramentas fornecidas ou recomendadas.

Aperte bem os fixadores usando as ferramentas fornecidas ou recomendadas.

Uma montagem, suporte ou manuseamento incorretos pode dar origem a um enfraquecimento da montagem e/ou das peças.


Mantenha as crianças pequenas afastadas durante a montagem. O produto contém peças pequenas suscetíveis de serem engolidas.

Todas as juntas deverão ser devidamente apertadas e verificadas regularmente, e apertadas novamente, se necessário.

Não mova o mobiliário com carga.

AVISO! Este assento de baloiço não foi criado para ser usado como brinquedo ou baloiço para uma criança.

Este assento de baloiço foi criado apenas para um movimento oscilante ligeiro e lento.



	2		15 MIN
--	----------	--	---------------


No. Nr.	TAILLE / ABMESSUNGEN	Qté/Qtà Menge	CTN KTN	④	62*4 cm	4	1
①	115*92.5 cm	1	1	⑤	114*4 cm	1	1
②	105*91 cm	1	1	⑥	110*4 cm	1	1
③	20*20 cm	1	1				

Quincaillerie de montage / Eisenwaren / Ferramenta

G x 1	H x 1	I x 2	J x 2	K x 1	L x 7	M x 1	N x 8	O x 4
					M8x20 mm	M8x50 mm	M6x20 mm	M8
P x 8	Q x 12	R x 16	S x 8	T x 4	U x 8	V x 1	W x 1	X x 1
M6	M8	M6	M6(PE)	M8	M6	M8	M6	M8
Y x 1								
M6								





1



③ X 1



④ X 4

2




Lx4	Qx4	Vx1
M8*20MM	M8	M8

3




Lx3	Qx6	Ox3	Tx3	Vx1	Xx1
M8*20MM	M8	M8	M8	M8	M8

4




Mx1	Qx2	Ox1	Tx1	Vx1	Xx1
M8*50MM	M8	M8	M8	M8	M8

5




Nx8	Px8	Rx16	Sx8
M6*20MM	M6	M6	M6 (PE)
Ux8	Wx1	Yx1	
M6	M6	M6	


6



②X1

Gx1	Hx1	Ix2	Jx2





ES

INSTRUCCIONES DE USO	No fuerce nunca las conexiones. Vuelva a apretar los tornillos al cabo de unos días. Conserve el folleto de instrucciones. Este contiene información para pedir repuestos. Asegúrese de no sobrepasar el peso de carga máximo para un uso seguro. No desplace muebles cargados. Antes del uso, compruebe si el dispositivo de fijación se está utilizando correctamente. De otro modo, podrían producirse graves peligros.
---------------------------------	---

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO	Lave las telas de los muebles de exteriores en la lavadora con un ciclo suave. Para evitar que encojan, vuélvalas a colocar sobre la estructura antes de que estén completamente secas. Guarde siempre el producto seco y limpio a temperatura ambiente. El mobiliario de exteriores puede limpiarse con agua y jabón. Si el acero no fuera inoxidable, límpielo minuciosamente para evitar el óxido. Guarde siempre el producto seco y limpio a temperatura ambiente.
---	--

PT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Nunca force as ligações. Volte a apertar os parafusos passados alguns dias. Guarde o folheto das instruções. Este contém informação para quando precisar de pedir peças em falta. Certifique-se de que não excede o peso máximo de carga para uma utilização segura. Não mova o mobiliário com carga. Antes da utilização, verifique novamente se o dispositivo de fixação é usado corretamente. Caso contrário, podem ocorrer perigos sérios.
-------------------------------------	---

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO	Lave mobiliário de exterior de tecido na máquina de lavar roupa com um ciclo gentil. Para evitar que encolha, volte a esticar na estrutura antes que o tecido seque por completo. Guarde sempre o produto limpo e seco à temperatura ambiente. Mobiliário de exterior pode ser limpo com sabão e água. Se o aço não for inoxidável, limpe-o cuidadosamente para evitar ferrugem. Guarde sempre o produto limpo e seco à temperatura ambiente.
---------------------------------------	---